

Typ **MAP**

ilustračný obrázok

Softvér MIREL MAP pracuje ako manažér aplikácií MIREL na osobnom počítači alebo notebooku. Pozostáva z hlavného riadiaceho modulu a výkonných modulov. Riadiaci modul, neoddeliteľná súčasť zriadenej pracovnej stanice, riadi spúšťanie, riadenie a zabezpečenie výkonných modulov. Výkonné moduly sú voliteľné aplikácie a vykonávajú špecifické podporné činnosti pre prevádzku a údržbu systémov MIREL.

Požiadavky na programové a technické vybavenie k inštalovaným výkonným modulom sú špecifikované v príslušnej dokumentácii.

Detailná konfigurácia programového vybavenia MIREL MAP sa realizuje na základe zákazníkom vyplneného a späťne odoslaného dotazníka softvérového vybavenia zasielaného spoločnosťou HMH s.r.o. s inštalačným médium za účelom zavedenia novej licencie alebo doplnenia existujúcej.



Modifikácie

Označenie	KAM	KAM3G	MAN	MSPKAL	SID	SpeedMeter	T350	Test3G	TransWin	TSM3G	TZJ	VZTUI
MAP.1.D3	-	-	-	-	áno	-	-	áno	-	-	-	áno
MAP.1.S1A	áno	-	-	-	áno	-	-	-	-	-	-	áno
MAP.1.S1B	áno	áno	áno	-	áno	áno	-	áno	áno	áno	-	áno
MAP.1.S1C	áno	áno	áno	áno	áno	áno	-	áno	áno	áno	-	áno
MAP.1.S1D	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	-	áno
MAP.1.INTA	áno	-	-	-	áno	-	-	-	-	-	áno	áno
MAP.1.INTB	áno	áno	áno	-	áno	áno	-	áno	áno	áno	áno	áno
MAP.1.INSP	-	-	áno	-	-	áno	-	-	-	-	-	-
MAP.1.KON	-	-	áno	-	-	áno	-	-	áno	-	-	-

áno modul povolený, práva na vykonávanie

- modul zakázaný

Zoznam výkonných modulov MIREL MAP

KAM	Konfigurácia 2G systémov MIREL
KAM3G	Konfigurácia 3G systémov MIREL
MAN	Vizualizácia a analýza registrovaných údajov systémov MIREL
MSPKAL	Kalibrácia systému MIREL MSP
SID	Identifikácia softvéru zariadení MIREL
SpeedMeter	Vyhodnocovanie a archivovanie dát z MIREL RM1 a MIREL BB (archivačné pracovisko MIREL ARKTUR)
T350	Testovanie systému MIREL RS350
Test3G	Testovanie 3G systémov MIREL
TransWin	Prenos údajov z MIREL RM1 a MIREL BB (archivačné pracovisko MIREL ARKTUR)
TSM3G	Vizualizácia 3G systémov MIREL
TZJ	Ovládanie testera základných jednotiek MIREL TZJU
VZTUI	Ovládanie MIREL VZT.4

Špecifikácie

Číslo	Verzia	Názov
974MAP	190205	MIREL MAP Uživatelská príručka
975MAP	190205	MIREL MAP Návod na inštaláciu
415RM1	000000	ARKTUR Návod na obsluhu
547MAP	191217	MIREL KAM Uživatelská príručka
851MSP	000000	MSPKAL Návod na obsluhu
1442TZJU	171114	TZJU Návod na obsluhu
1728M	190226	Dotazník softvérového vybavenia MIREL
1783MAP	180116	MIRELTest3G Uživatelská príručka
2309MAP	170616	TSM3G Uživatelská príručka
2418MAP	191108	VZTUI Uživatelská príručka
2658MAP	191126	MAN v02 Uživatelská príručka